



Network Bullet Camera

クイックスターガイドVer.1.00



クイックスタートガイド

著作権©2017杭州Hikvisionデジタルテクノロジー株式会社

ALL RIGHTS RESERVED. 全著作権所有

特に、文言、写真、グラフを含むありとあらゆる情報は、杭州Hikvisionデジ タルテクノロジー株式会社またはその子会社(以下「Hikvision」と呼びま す)の所有物です。

Hikvisionの事前の書面による許可なしに、このユーザマニュアル(以下 「本マニュアル」といいます)の一部または全部を問わず、複製、変更、翻 訳、または配布することはできません。別段の定めがない限り、Hikvision は、マニュアルに関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証、保証また は表明も行いません。

About this Manual このマニュアルについて

このマニュアルは、Network Dome Cameraに適用されます。

マニュアルには、製品の使用方法と管理方法が記載されています。以下の写 真、図表、画像、およびその他すべての情報は、説明および説明のためのもの です。このマニュアルに含まれる情報は、ファームウェアのアップデートその他の理 由により、予告なく変更されることがあります。会社のWebサイトで最新バージ ョンを見つけてください。(http://overseas.hikvision.com/en/).

専門家の指導の下でこのユーザーマニュアルを使用してください。

Trademarks Acknowledgement 商標の承認

HIKVISION およびその他のHikvisionの商標およびロゴは、さまざまな 法域におけるHikvisionの財産です。下記のその他の商標およびロゴは、それ ぞれの所有者の財産です。

Legal Disclaimer 法的放棄声明

適用法によって許容される最大限の範囲内で、ハードウェア、ソフトウェ ア、およびファームウェアとともに記載されている製品は、「現状のまま」提 供され、すべての欠陥および誤りを含み、隠蔽または黙示を問わず、暗黙 的に黙示されません。満足のいく品質、特定の目的への適合性、および 第三者の非侵害、いかなる場合においても、そのディレクター、役員、従 業員、または代理店はいかなる損害、間接損害、利益喪失、利益喪 失、利益喪失などの理由で責任を負うものではありません。または、本製 品の使用に関連して、ハイビジョンがそのような損害の可能性について知 らされている場合でも、インターネットアクセスのある製品に関しては、製品 の使用はフーザー自身のリスクの範囲内でなければなりません。 HIKVISIONは、サイバー攻撃、ハッカーの攻撃、ウイルス検査、またはそ の他のインターネットのセキュリティリスクに起因する異常な動作、プライバ シーの漏洩、その他の損害については、いかなる責任も負うものではありま せん。ただし、必要に応じて、HIKVISIONは迅速な技術サポートを提供

します。

サーベイランス法は管轄によって異なります。本製品をご使用になる前に、 ご使用の法律に準拠することを確認するために、ご使用の管轄内の関連 するすべての法律をご確認ください。HIKVISIONはこの製品が違法な 目的で使用されている場合には責任を負いません。このマニュアルと適用 される法律の間に矛盾がある場合には、後に続くものが優先されます。

2

Network Bullet Camera · Quick Start Guide Regulatory Information 規制情報 FCC Information FCC情報

コンプライアンスを担当する当事者によって明示的に承認されていない変更 または修正が機器を操作するためのユーザーの権限を無効にする可能性が あることに注意してください。

FCCコンプライアンス: この装置はテスト済みであり、FCC規則の第15部に 従ってクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これ らの制限は、住宅への設置において有害な干渉から適切に保護するためのも のです。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可 能性があります。指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有 書な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置方法で干渉が 発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有 害な干渉を引き起こす場合、それは装置の電源を入れたり切ったりすることに よって判別できますが、ユーザーは次のうち1つ以上の方法で干渉を取り除こう と試みます。

- 受信アンテナの方向または位置を変える。

- 機器と受信機の距離を離す。

- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。

- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

FCCの条件に従います。

- 1.1.この装置は有害な干渉を引き起こさないかもしれません。
- 2. 2.この装置は、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干

渉を含む、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。

EU Conformity Statement EU適合宣言

この製品と(該当する場合)付属のアクセサリも 「CE」のマークが付いています。 したがって、適切な調和の取れたヨーロッパ人と EMC指令2014/30 / EU、RoHS指令2011/65 / EUにリストされている規格。2012/19/EU



(F

(WEEE指令):この記号の付いた製品は、欧州 連合で分別されていない自治体廃棄物として処分す ることはできません。適切にリサイクルするために、この 製品を地元の供給業者に返却してください。

同等の新しい機器を購入した場合、または指定された収集場所に廃棄する場合。詳細については、 www.recyclethis.infoを参照してください。



2006/66 / EC (電池指令) : この製品には、EU で分類されていない自治体の廃棄物として処分できな い電池が含まれています。特定のバッテリー情報につい ては、製品資料を参照してください。バッテリーにはこの 記号が付いています

これには、カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、または水銀(Hg)を示 す文字が含まれる場合があります。適切にリサイクルするために、パ ッテリーをサプライヤーまたは指定された収集場所に返却してくださ い。詳細については、www.recyclethis.infoを参照してくださ い。

Industry Canada ICES-003コンプライアンス

このデバイスはCAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 規格の要件を満 たしています。

安全指導

これらの指示は、ユーザーが製品を正しく使用して危険または財産の損失を 回避できるようにするためのものです。

予防策は、「警告」と「注意」に分けられます。警告:警告を無視した場合、 重傷を負ったり死亡する可能性があります。

警告以下の予防措置に従って	意次の注意事項に従って、潜在
予防してください。	的な問題を回避してください。
重傷または死亡	けがや物的損害

注意:注意を怠ると、けがや装置の損傷を招く恐れがあります。



Warnings 警告

- すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を正しく設定することは、インストーラーおよび/またはエンドユーザーの責任です。
- 製品を使用する際には、国および地域の電気安全規制を厳守する
 必要があります。詳細については技術仕様を参照してください。
- 入力電圧は、IEC 60950-1規格に従って、SELV (Safety Extra Low Voltage)と制限付き電源(AC 24 VまたはDC 12 V)の両方を満たす必要があります。詳細については技術仕様を 参照してください。
- 1つの電源アダプターに複数の装置を接続しないでください。アダプタ
 ーが過負荷になると、過熱または火災の原因となることがあります。
- ブラグがコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。
 製品を壁または天井に取り付ける場合は、装置をしっかりと固定してください。
- 装置から煙、臭い、またはノイズが発生した場合は、すぐに電源を切り、電源ケーブルを抜いてからサービスセンター



注意事項

- ●カメラを使用する前に、電源電圧が正しいことを確認してください。
- ●カメラを落としたり、衝撃を与えないでください。

●センサーモジュールを指で触れないでください。清掃が必要な場合は、少量の エタノールを含むきれいな布を使用して、それをやさしく拭きます。カメラを長期間 使用しない場合は、センサーを汚れから保護するためにレンズキャップを交換してく ださい。

●カメラを太陽や極端に明るい場所に向けないでください。ブルーミングや汚れ が発生すると(故障ではありません)、同時にセンサの耐久性にも影響を与え ます。

- センサーはレーザー光線で焼損する恐れがありますので、使用中のレー ザー機器がセンサーの表面に当たらないようにしてください。
- カメラを極端に高温、低温の場所に置かないでください(カメラモデルの 末尾に「H」が付いている場合は、動作温度が-30°C~+ 60°C、ま たは-40°C~+ 60°Cになります)。、ほごりの多い場所、または湿 気の多い場所で、高電磁放射にさらさないでください。
- 熱がこもらないように、動作環境には十分な換気が必要です。
- ●使用中はカメラを液体に近づけないでください。
- ●納品時は、必ず元の梱包、または同じ質感の梱包で梱包してください。

●定期的な部品交換:機器のいくつかの部品(電解コンデンサなど)は、 平均的な耐用年数に従って定期的に交換する必要があります。平均的な時間は動作環境と使用履歴の違いのため変動するので、定期的なチェック は有効です。詳細については販売店にお問い合わせください。

●電池を不適切に使用または交換すると、爆発の危険があります。同じまたは同等のタイプのみと交換してください。使用済みの電池は、電池メーカ ーの指示に従って廃棄してください。

●製品が正常に動作しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンタ ーにご連絡ください。カメラを分解しないでください。(許可されていない修 理やメンテナンスによって生じた問題については、一切責任を負いません。)

目次

1 設置	13	2		
	1.1	メモ!	カードの取り付け	143
	1.2	取り	付け準備	15
	1.3	カメ	5の取り付け	14
	1	-3-1	天井への取り付け	14
2 LAN	でネットワ	ークカメラ	うを設定する	278
	2.1	配約	Į	27
	2.2	カメ	5の起動	28
	2	2.2.1 We	っブラウザを介したアクティベーション	28
	2	2.2.2 SAD	PToolソフトウェアによるライセンス認証	30
	4-3	IPア	ドレスを変更する	31
3 Web	ブラウザ	からアクセ	スする	
4 Hik-0	Connec	t App(C	よる操作	
	4-1	Hik	-Connectサービスを有効にする	32
	2	-1-1	WebブラウザでHik-Connectサービスを有効にする	34
	4-2	Hik	-Connectの設定	36
	4-3	Hik	Connectにカメラを追加する	36
	4-4	メモリ	Jーカードを初期化する	37

Note:

●リセットボタンの操作:カメラの電源投入時または再起動時にリセットボタンを約30秒間押します。カメラが【カチカチ】なるまで長押ししてください。 ユーザー名、パスワード、IPアドレス、ポート番号などのデフォルト設定を復元

します。

●標準電源は、DC12 VまたはPoE(802.3af)です。

1 設置

始める前に:

- パッケージ内の装置が良好な状態にあり、すべての組み立て部品 が含まれていることを確認してください。
- 標準電源は、DC12 VまたはPoE (802.3af)です。電源が カメラと一致していることを確認してください。
- インストール中は、関連するすべての機器の電源が切れていることを確認してください。
- 設置環境については製品の仕様を確認してください。
- 壁がカメラとブラケットの4倍の重量に耐えるのに十分な強さで あることを確認してください。
- IRをサポートするカメラでは、IRの反射を防ぐために次の注意 事項に注意する必要があります。
- ドームカバーにほこりやグリースが付着すると、IR反射が発生します。設置が完了するまでドームカバーフィルムを外さないでください。ドームカバーにほこりや油が付いている場合は、清潔な柔らかい布とイソプロピルアルコールでドームカバーを拭いてください。
- カメラレンズに近すぎる反射面がないことを確認してください。カメラ からのIR光はレンズに反射して反射する可能性があります。

レンズをIR LEDから隔離するために、レンズの周囲のフォームリング を気泡の内面にぴったりと合わせます。フォームリングとドームカバーが シームレスに取り付けられるように、ドームカバーをカメラ本体に固定 します。

1.1 メモリカードの取り付け



Figure 1-1 メモリカードを取り付ける

Steps:

1.メモリカードスロットカバーのネジを緩めます。

2.メモリカードをメモリカードスロットに押し込みます(オプション)

3.メモリカードを取り外すには、押して取り出します。

4.カバーを元に戻します。

1.2 取り付け準備

Purpose:

カメラを取り付けるためにカメラを分解します。

Steps:



Figure 1-2 カメラを分解する

1.3 カメラの取り付け

1-3-1 天井への取り付け

始める前に:

設置前にケーブル配線を接続します。

このカメラシリーズは天井と側面のアウトレットを通してケーブル配線をサポ ートします。

- 天井を貫通する:天井に穴を開け、ケーブルを事前に配線する 必要があります。
- 側面のコンセントを通ってコンジットの有無にかかわらずケーブルを 配線することが出来ます。

Steps:



Figure 1-3 カメラノ取り付け



Figure 1-5 カメラの取り付け



付属の4ネジでアダプタープレートを天井に固定します。

Note:

セメント天井には拡張ネジを使用し、木製天井にはセルフタッピングネ ジを使用します。

3. ケーブルをアダプタープレートに通します。





Figure 1-8 アダプタープレート取り付け



Figure 1-9 アダプタープレート取り付け





Figure 1-12 カメラケーブル



Figure 1-14 カメラケーブル

ネジでジャンクションボックスをアダプタープレートに固定します。



Figure 1-15 ジャンクションボックスを取り付ける

1. カメラ本体を安全ロープに掛けます。

2. ケーブルをカメラ底面の対応するプラグに接続します。



Figure 1-16 ケーブルを接続する



Figure 1-17 ケーブルを接続する



Figure 1-18 電源ケーブルを接続する

3. ネジでカメラ本体をジャンクションボックスに固定します。



Figure 1-19 カメラ本体を固定する

4. 監視角度を調整します。

1). カメラのライブ画像を取得するには、カメラの電源を入れます。

2). 角度を調整します。



Figure 1-20 監視角度を調整する

5. 保護フィルムをはがし、カメラ本体を固定します

2 LANでネットワークカメラを設定する

Note:

インターネットアクセスを伴う本製品の使用がネットワークセキュリティ上の 危険にさらされる可能性があることをご理解ください。ネットワーク攻撃や 情報漏洩を防ぐために、あなた自身の保護を強化してください。 製品が正しく機能しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンター に連絡してください。

2.1 配線

次の図に従って、カメラをネットワークに接続してください。





2.2カメラの起動

カメラを使用する前に、まず強力なパスワードを設定してカメラを有効にす る必要があります。

Webブラウザによるライセンス認証、SADPによるライセンス認証、およびク ライアントソフトウェアによるライセンス認証はすべてサポートされています。 カメラアクティベーションを紹介する例として、SADPソフトウェアによるアクテ ィベーションとWebブラウザによるアクティベーションを取ります。

Note:

クライアントソフトウェアによるアクティベーションについては、ネットワークカ メラのユーザーマニュアルを参照してください。

2.2.1 Webブラウザを介したアクティベーション

Steps:

- カメラの電源を入れます。カメラをコンピュータまたはコンピュータが接続 しているスイッチ/ルーターに接続します。
- WebブラウザのアドレスバーにIPアドレスを入力し、[Enter]を押して アクティベーションインターフェイスを開きます。

Notes:

- 本機の初期設定のIPアドレスは192.168.1.64です。
- コンピュータとカメラは同じサブネット内で配線します。

 カメラの設定でDHCPを有効にしている場合は、SADPソフトウェ アを使用してIPアドレスを検索します。

Activation			
User Name Password	admin vsid gaanseidt range 18-161 You can se a conteinadon of rumters; tewercasa, comteinadon of rumters; tewarcasa roy prescale and secold character for your passwerd with al- mat the totgo of them contained	Strong	Casawood Cogin
Confirm	•••••		
		OK	

Figure 2-3 アクティベーションインターフェイス (Web)

3. パスワードを作成し、パスワードフィールドにパスワードを入力しま

す。

▲ 推奨される強力なパスワード- 製品のセキュリティを強化す
▲ るために、強力なパスワードを作成することをお勧めします
(大文字、小文字、数字、特殊文字を含む8文字以上)
また、特にセキュリティの高いシステムでは、パスワードを定期的
に再設定することをお勧めします。毎月または毎週パスワードを
再設定すると、製品の保護に役立ちます。

- 4. パスワードを確認します。
- 5. [OK]をクリックしてパスワードを保存し、ライブビューインターフェースに入りま す。

2.2.2SADPToolソフトウェアによるライセンス認証

SADPToolソフトウェアは、オンラインデバイスの検出、IPアドレスの確認、 およびIPアドレスの再設定が出来ます。

27 付属のディスクまたは公式WebサイトからSADPソフトウェアを入手し、プロンプトに従ってSADPをインストールします。

カメラをアクティブにするため手順に従ってください

Steps:

- 1. SADPソフトウェアを実行してオンラインデバイスを検索します。
- 2. 機器一覧から機器の状態を確認し、使用していない機器を選択してく ださい。

C SADIO										0 _ U
The next	- 11 and a design 9							Control of	Bakash	I Activate the Device
	- I Danie Sper	(lines	1 Post Addition	(Not	Taken Inter	Out Cannot	Den	And I Desire in	ca No.	
0.441	an electron o	3+510	1116620	8000	NUMBER OF	10166255	44.1	11.0100	i, increased in	
0.942	To control a	Alder.	10164.0	8000	the local data in the	10164764	10			0
11.000	10.00020-00	Autor.	31346213	0000	NAMES OF A	10166354	$r_0(d)$	11.434	A statements	
	10.0000.0000	3cher	311044179	8000	version of	0018-0.254	102	-		The design is not and stand
12 989	the party states	And on Contract of	MINALIT	8000	to a finally setting	10.05.9.054	104	-	-	The Gence is not activated.
000	periode providing	5.011	10.268.252	1000	PARAMETERS.	2528.0.254		ativitiza	Courses in	
~	007	D1-2CI	2025790	14	Inacti	ive		192.16	8.1.64	
1.00	In community of	**Se	lect in	activ	e devid	P		11,000		This call modify the returns parameters after the dealer activation.
										5
						Land				To an a strengt
						mpu	ιa	nu co		Brog
						pass	wo	rd.		Control Research
										C. Druble 196-Convert
										21
										200 200 100 100 100 100 100 100 100 100

Figure 2-4 SADPToolインターフェース

 パスワードフィールドに新しいパスワードを作成して入力し、パスワ ードを確認します。

推奨される強力なパスワード-28
このセキュリティを強化す 28
こために、自分で選んだ強力なパスワードを作成することをお 勧めします(大文字、小文字、数字、特殊文字を含む8文 字以上を使用)。また、特にセキュリティの高いシステムでは、 パスワードを定期的に再設定することをお勧めします。毎月ま たは毎週パスワードを再設定すると、製品の保護に役立ちま す。

Note:

アクティベーション中にデバイスのHik-Connectサービスを有効にできま す。詳細は5.1を参照してください。

- 4. [アクティブ化]をクリックしてアクティブにします。
- 5. 起動が完了したかどうかはポップアップウィンドウで確認できます。ライセンス認証に失敗した場合は、パスワードが要件を満たしていることを確認してから、もう一度やり直してください。

4-3 IPアドレスを変更する

Purpose:

LAN (Local Area Network) 経由でカメラを表示および設定するに は、ネットワークカメラをPCと同じサブネットに接続する必要があります。 SADPソフトウェアまたはクライアントソフトウェアを使用して、デバイスのIP アドレスを検索して変更します。IPアドレスの変更をする例として、SADP ソフトウェアによるIPアドレスの変更方法があります。

Steps:

- 1. SADPソフトウェアを実行します。
- 2. アクティブな機器を選択します。
- IPアドレスを手動で変更するか、[DHCPを有効にする]チェックボック スをオンにして、デバイスのIPアドレスをコンピュータと同じサブネットに変 更します。

I Modify Network Parameters			
Enable DHCP			
Enable Hik-Con	mect		
Device Serial No.:	305-3000000005-300000000000000000000000		
IP Address:	192.168.1.64		
Port:	8000		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Gateway:	192.168.1.1		
IPv6 Address:	:		
IPv6 Gateway:	:		
IPv6 Prefix Length:	0		
HTTP Port:	80		
S	ecurity Verification		
Admin Password:			
	Modify		
	Forgot Password		

Figure 2-5 IPアドレスを変更する

Note:

アクティベーション中にデバイスのHik-Connectサービスを有効にできま す。詳細は5.1を参照してください。

 管理者パスワードを入力し、[変更]をクリックしてIPアドレスの変 更を有効にします。

バッチIPアドレスの変更はSADPによってサポートされています。

3 Webブラウザからアクセスする

システム要件:

オペレーティングシステム: Microsoft Windows XP SP1以降のバー ジョンCPU: 2.0 GHz以上 RAM:1G以上 ディスプレイ:1024×768以上の解像度 Webブラウザ: Internet Explorer 8.0以上のバージョン Apple Safari 8.0以上のバージョン Mozilla Firefox 30.0~51

Google Chrome 31.0~44

Steps:

- 1. Webブラウザを開きます。
- ブラウザのアドレスバーにネットワークカメラのIPアドレスを入力し、Enter キーを押してログインインタフェースに入ります。

Note:

デフォルトのIPアドレスは192.168.1.64です。IPアドレスをコン

ピュータと同じサブネットに変更して使用してください。

- 3. ユーザー名とパスワードを入力します。
- 4. 管理ユーザーは、デバイスアカウントとユーザー/オペレータの権限を正し く設定する必要があります。不要なアカウントとユーザー/オペレータの 権限を削除します。

Note:

管理ユーザーが7回連続して失敗したパスワード試行(ユーザー/オペ レーター用に5回)を実行すると、デバイスのIPアドレスがロックされま す。



Figure 3-1 ログインインタフェース

5. ライブビデオを見る場合プラグインをインストールします。インストール の指示に従ってプラグインをインストールします。

Note:

プラグインを終了するには、Webブラウザを閉じる必要があります。



Figure 3-2 プラグインをダウンロードする

 6. プラグインのインストール後にWebブラウザを再度開き、手順2~4 を繰り返してログインします。

4 Hik-Connect Appによる操作

Purpose:

Hik-Connectはモバイル機器用のアプリケーションです。アプリを使用 すると、カメラのライブ画像を表示したり、アラーム通知を受信したりでき ます。

Note:

Hik-Connectサービスは特定のカメラモデルではサポートされていません。

4-1 Hik-Connectサービスを有効にする

Purpose:

サービスを利用する前に、Hik-Connectサービスを有効にしてください。

SADPソフトウェアまたはWebブラウザを介してサービスを有効にできます。

Steps:

- 1. Hik-Connectを有効にするのチェックボックスをオンにします。:
- 2. 確認コードを作成するか、確認コードを変更します。

To enable Hik-Connect service, you need to create a verification code or change the verification code.	
Verification Code	
6 to 12 letters or numbers,case sensitive.Nou are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.	
Confirm Verification Code	
The Hik-Connect service will require internet access. Please read the <u>Terms of</u> <u>Service</u> and <u>"Privacy Policy</u> " before enabling the service.	
Confirm Cance	ŧ

Figure 4-1 検証コード設定 (SADP)

Note:

Hik-Connectアプリにカメラを追加するときに確認コードが必要 です。

- 3. クリックして[利用規約]と[プライバシーポリシー]を読みます
- 4. 設定を確認します。

4-1-1 WebブラウザでHik-Connectサービスを有効にする

始める前に:

サービスを有効にする前に設定を有効にする必要があります。3.2を参照してください。

Steps:

- Webブラウザを介してカメラ設定画面にアクセスします。3を参照してく ださい。
- ネットワークのプラットフォームアクセス設定インターフェイスを表示 させます。

設定>ネットワーク>詳細設定>プラットフォームアクセス

Enable			
Platform Access Mode	Hik-Connect	\checkmark	
Server IP	dev.hik-connect.com	Custom	
Register Status	Offline	\checkmark	
Verification Code	•••••	> ₇₇ 4	
6 to 12 letters (a to z, A t	o Z) or numbers (0 to 9), case	se sensitive. You are recommended	to use
🗎 Save			

Figure 4-2 プラットフォームアクセス設定(Web)

- 3. Hik-Connectとしてプラットフォームアクセスモードを選択します
- 4. 有効のチェックボックスをチェックします。
- 5. ポップアップウィンドウで[利用規約]と[プライバシーポリシー]をクリッ

クして読みます。

6. 確認コードを作成するか、カメラの確認コードを変更します。

Note:

Hik-Connectアプリにカメラを追加するときに確認コードが必要です。

7. 設定を保存します。

4-2 Hik-Connectの設定

Steps:

- App StoreまたはGoogle Play[™]で「Hik-Connect」を検索して、 Hik-Connectアプリをダウンロードしてインストールします。
- 2. アプリを起動してHik-Connectユーザーアカウントを登録します。
- 3. 登録後にHik-Connectアプリにログインします。

4-3 Hik-Connectにカメラを追加する

始める前に*:*

Hik-Connectアカウントに追加する前に、カメラでHik-Connectサー ビスを有効にする必要があります。4.1.1を参照してください。

Steps:

1. ネットワークケーブルを使用してカメラをルーターに接続します。



Figure 4-3 ルーターを接続する

Note:

カメラをネットワークに接続した後、Hik-Connectアプリを使用してカメラ を操作する場合は1分程経ってから操作してください。 Hik-Connectアプリで、右上隅の「+」をタップしてからカメラのQRコー ドをスキャンしカメラを追加します。

QRコードは、カメラまたはパッケージ内のカメラのクイックスタートガイドの 表紙に記載されています。



Figure 4-4 QRコードをスキャン

Note:

IQRコードが見つからない、またはぼやけすぎて認識できない場合は、 アイコンをタップしてカメラのシリアル番号を入力してカメラを追加することもできます。

- 3. カメラの確認コードを入力してください。 NVRのカメラ映像を確認するにはNVRのQRコードを読み込みます。 Note:
 - 必要な確認コードは、カメラでHik-Connectサービスを有効 にしたときに作成または変更したコードです。.
 - 確認コードを忘れた場合は、Webブラウザを介してブラットフォ ームアクセス設定ページで現在の確認コードを確認できます。
- プロンプトに従ってネットワーク接続を設定し、カメラをHik-Connectアカウントに追加します。

4-4 メモリーカードを初期化する

Steps:

Cデバイス設定インターフェイスの[ストレージステータス]をタップして、メ モリカードのステータスを確認します。

メモリカードのステータスが「未初期化」と表示されている場合は、をタッ プして初期化します。その後、状況は「正常」に変わります。動き検 知などのイベントトリガービデオをカメラに記録することができます。

製品保証書
製品名 屋外バレットカメラ
型名 DS-2CD2625FWD-IZS
<u>>IJアルNo.</u>
設置年月日 年月日
本書は上記製品に万一故障が発生した場合に、下記記載内容により無償修理を保証するものです。
(無料修理規定) 1.1 (無約)の5月1月8日(+ 1159)()、1-15年 Ph 1 年間におわます
 1) 無料(株正明面は、お良い上い時より14日回になります。 2) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責任を、
日かみいものとします。 3) 取扱説明書、その他説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理を致します。
(1) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。
(2) 保証期間内でも次の場合には原則として有料となります。
(1) 使用工の設めなびや当な修理が以直による奴障及の損傷。(1) お買いたげ終の取け提所の発設 絵美 落下ただにたみ暗なた(損傷)
(1) 450000136703700300、前区、沿下ならにおり取得のより損傷。
外の使用電源などによる故障および損傷。
(二) 車両、船舶に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(木) コンピューターウィルスによって生じた故障、および損傷。
(へ) 本製品に接続している当社指定以外の機器、消耗品に起因する故障および損傷。
(ト) 本書のご提示がない場合。
(チ) 本書に設置年月日、販売店の記入のない場合。
4)記憶装置(ハードディスク・DV・SDカード等)に記憶されたデータは故障や障害の原因にかかわらず保証致し
かねます。
5)本書は日本国内においてのみ有効です。
※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
使つくこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ロデザ明報の19後の佐田第についてでアロッセス会は、わ思いたばの医害に、か思い合わせてさい。
保証期间達壇接の廖理寺についてこ个明の場合は、お良い上げの販売店へお問い合わせ下さい。

