



Network Dome Camera

クイックスターガイドVer.1.00



クイックスタートガイド

著作権©2017杭州Hikvisionデジタルテクノロジー株式会社

ALL RIGHTS RESERVED. 全著作権所有

特に、文言、写真、グラフを含むありとあらゆる情報は、杭州Hikvisionデジ タルテクノロジー株式会社またはその子会社(以下「Hikvision」と呼びま す)の所有物です。

Hikvisionの事前の書面による許可なしに、このユーザマニュアル(以下 「本マニュアル」といいます)の一部または全部を問わず、複製、変更、翻 訳、または配布することはできません。別段の定めがない限り、Hikvision は、マニュアルに関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証、保証また は表明も行いません。

About this Manual このマニュアルについて

このマニュアルは、Network Dome Cameraに適用されます。

マニュアルには、製品の使用方法と管理方法が記載されています。以下の写 真、図表、画像、およびその他すべての情報は、説明および説明のためのもの です。このマニュアルに含まれる情報は、ファームウェアのアップデートその他の理 由により、予告なく変更されることがあります。会社のWebサイトで最新バージ ョンを見つけてください。(http://overseas.hikvision.com/en/).

専門家の指導の下でこのユーザーマニュアルを使用してください。

Trademarks Acknowledgement 商標の承認

HIKVISION およびその他のHikvisionの商標およびロゴは、さまざまな 法域におけるHikvisionの財産です。下記のその他の商標およびロゴは、それ

ぞれの所有者の財産です。

Legal Disclaimer 法的放棄声明

適用法によって許容される最大限の範囲内で、ハードウェア、ソフトウェ ア、およびファームウェアとともに記載されている製品は、「現状のまま」提 供され、すべての欠陥および誤りを含み、隠蔽または黙示を問わず、暗黙 的に黙示されません。満足のいく品質、特定の目的への適合性、および 第三者の非侵害、いかなる場合においても、そのディレクター、役員、従 業員、または代理店はいかなる損害、間接損害、利益喪失、利益喪 失、利益喪失などの理由で責任を負うものではありません。または、本製 品の使用に関連して、ハイビジョンがそのような損害の可能性について知 らされている場合でも、インターネットアクセスのある製品に関しては、製品 の使用はフーザー自身のリスクの範囲内でなければなりません。 HIKVISIONは、サイバー攻撃、ハッカーの攻撃、ウイルス検査、またはそ の他のインターネットのセキュリティリスクに起因する異常な動作、プライバ シーの漏洩、その他の損害については、いかなる責任も負うものではありま せん。ただし、必要に応じて、HIKVISIONは迅速な技術サポートを提供

します。

サーベイランス法は管轄によって異なります。本製品をご使用になる前に、 ご使用の法律に準拠することを確認するために、ご使用の管轄内の関連 するすべての法律をご確認ください。HIKVISIONはこの製品が違法な 目的で使用されている場合には責任を負いません。このマニュアルと適用 される法律の間に矛盾がある場合には、後に続くものが優先されます。

2

Network Dome Camera • Quick Start Guide Regulatory Information 規制情報 FCC Information FCC情報

コンプライアンスを担当する当事者によって明示的に承認されていない変更 または修正が機器を操作するためのユーザーの権限を無効にする可能性が あることに注意してください。

FCCコンプライアンス: この装置はテスト済みであり、FCC規則の第15部に 従ってクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これ らの制限は、住宅への設置において有害な干渉から適切に保護するためのも のです。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可 能性があります。指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有 書な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置方法で干渉が 発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有 害な干渉を引き起こす場合、それは装置の電源を入れたり切ったりすることに よって判別できますが、ユーザーは次のうち1つ以上の方法で干渉を取り除こう と試みます。

- 受信アンテナの方向または位置を変える。

- 機器と受信機の距離を離す。

- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。

- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

FCCの条件に従います。

- 1.1.この装置は有害な干渉を引き起こさないかもしれません。
- 2.2.この装置は、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干

渉を含む、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。

EU Conformity Statement EU適合宣言

この製品と(該当する場合)付属のアクセサリも 「CE」のマークが付いています。 したがって、適切な調和の取れたヨーロッパ人と EMC指令2014/30 / EU、RoHS指令2011/65 / EUにリストされている規格。2012/19/EU



(F

(WEEE指令):この記号の付いた製品は、欧州 連合で分別されていない自治体廃棄物として処分す ることはできません。適切にリサイクルするために、この 製品を地元の供給業者に返却してください。

同等の新しい機器を購入した場合、または指定された収集場所に廃棄する場合。詳細については、 www.recyclethis.infoを参照してください。



2006/66 / EC (電池指令) : この製品には、EU で分類されていない自治体の廃棄物として処分できな い電池が含まれています。特定のバッテリー情報につい ては、製品資料を参照してください。バッテリーにはこの 記号が付いています

これには、カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、または水銀(Hg)を示 す文字が含まれる場合があります。適切にリサイクルするために、パ ッテリーをサプライヤーまたは指定された収集場所に返却してくださ い。詳細については、www.recyclethis.infoを参照してくださ い。

Industry Canada ICES-003コンプライアンス

このデバイスはCAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)規格の要件を満たしてい ます。

安全指導

これらの指示は、ユーザーが製品を正しく使用して危険または財産の損失を回避 できるようにするためのものです。

予防策は、「警告」と「注意」に分けられます。警告:警告を無視した場合、重傷 を負ったり死亡する可能性があります。

警告以下の予防措置に従って	意次の注意事項に従って、潜在
予防してください。	的な問題を回避してください。
重傷または死亡	けがや物的損害

注意:注意を怠ると、けがや装置の損傷を招く恐れがあります。



Warnings 警告

- すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を正しく設定することは、インストーラーおよび/またはエンドユーザーの責任です。
- 製品を使用する際には、国および地域の電気安全規制を厳守する
 必要があります。詳細については技術仕様を参照してください。
- 入力電圧は、IEC 60950-1規格に従って、SELV (Safety Extra Low Voltage)と制限付き電源(AC 24 VまたはDC 12 V)の両方を満たす必要があります。詳細については技術仕様を 参照してください。
- 1つの電源アダプターに複数の装置を接続しないでください。アダプタ
 ーが過負荷になると、過熱または火災の原因となることがあります。
- ブラグがコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。
 製品を壁または天井に取り付ける場合は、装置をしっかりと固定してください。
- 装置から煙、臭い、またはノイズが発生した場合は、すぐに電源を切り、電源ケーブルを抜いてからサービスセンター



注意事項

- ●カメラを使用する前に、電源電圧が正しいことを確認してください。
- ●カメラを落としたり、衝撃を与えないでください。

●センサーモジュールを指で触れないでください。清掃が必要な場合は、少量の エタノールを含むきれいな布を使用して、それをやさしく拭きます。カメラを長期間 使用しない場合は、センサーを汚れから保護するためにレンズキャップを交換してく ださい。

●カメラを太陽や極端に明るい場所に向けないでください。ブルーミングや汚れ が発生すると(故障ではありません)、同時にセンサの耐久性にも影響を与え ます。

- センサーはレーザー光線で焼損する恐れがありますので、使用中のレー ザー機器がセンサーの表面に当たらないようにしてください。
- カメラを極端に高温、低温の場所に置かないでください(カメラモデルの 末尾に「H」が付いている場合は、動作温度が-30°C~+ 60°C、ま たは-40°C~+ 60°Cになります)。、ほごりの多い場所、または湿 気の多い場所で、高電磁放射にさらさないでください。
- 熱がこもらないように、動作環境には十分な換気が必要です。
- ●使用中はカメラを液体に近づけないでください。
- ●納品時は、必ず元の梱包、または同じ質感の梱包で梱包してください。

●定期的な部品交換:機器のいくつかの部品(電解コンデンサなど)は、 平均的な耐用年数に従って定期的に交換する必要があります。平均的な時間は動作環境と使用履歴の違いのため変動するので、定期的なチェック は有効です。詳細については販売店にお問い合わせください。

●電池を不適切に使用または交換すると、爆発の危険があります。同じまたは同等のタイプのみと交換してください。使用済みの電池は、電池メーカ ーの指示に従って廃棄してください。

●製品が正常に動作しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンタ ーにご連絡ください。カメラを分解しないでください。(許可されていない修 理やメンテナンスによって生じた問題については、一切責任を負いません。)

目次

1 外観の説明	.9
2 設置	11
2.1 メモリカードの取り付け	12
2.2 取り付け準備	12
2.3 カメラの取り付け	14
2.3.1 天井への取り付け	14
2.3.2 壁への取り付け	20
2.3.3 ペンダント取り付け	21
3 LANでネットワークカメラを設定する	23
3.1 配線	23
3.2 カメラの起動	24
3.2.1 Webブラウザによるアクティベーション	24
3.2.2 SADPソフトウェアによるアクティベーション	25
3.3 IPアドレスを変更する	27
4 Webブラウザからアクセスする	30
5 O Hik-Connect Appによる操作	32
6 カメラでHik-Connectサービスを有効にする	32
6.1.1 SADPToolを介してHik-Connectサービスを有効にする	32
6.1.2 WebブラウザでHik-Connectサービスを有効にする	33
6.2 Hik-Connectの設定	35
6.3 Hik-Connectにカメラを追加する	35
6.4 メモリーカードを初期化する	37

<u>1 外観の説明</u>

ネットワークドームカメラの概要を以下に示します。.



Figure 1-1 ドームカメラの概要

No	Description	No.	Description
1	バブル	7	ジャンクションボックス
2	アラーム入出力	8	シーリングプラグ
3	音声入出力	9	レンズ
4	RJ45イーサネットポー ト(PoE)	10	リセットボタン
5	電源インターフェース (DC12 V)	11	メモリカードスロット
6	ビデオ出力(BNC)	12	アースねじ

Table 1-1 ドームカメラの概要

Notes:

●リセットボタンの操作:カメラの電源投入時または再起動時にリセットボタンを約30秒間押します。カメラが【カチカチ】なるまで長押ししてください。 ユーザー名、パスワード、IPアドレス、ポート番号などのデフォルト設定を復元します。

●標準電源は、DC12 VまたはPoE (802.3af) です。

2 設置

始める前に:

- パッケージ内の装置が良好な状態にあり、すべての組み立て部品 が含まれていることを確認してください。
- 標準電源は、DC12 VまたはPoE (802.3af)です。電源が カメラと一致していることを確認してください。
- インストール中は、関連するすべての機器の電源が切れていることを確認してください。
- 設置環境については製品の仕様を確認してください。
- 壁がカメラとブラケットの4倍の重量に耐えるのに十分な強さで あることを確認してください。
- IRをサポートするカメラでは、IRの反射を防ぐために次の注意 事項に注意する必要があります。
- ドームカバーにほこりやグリースが付着すると、IR反射が発生します。設置が完了するまでドームカバーフィルムを外さないでください。ドームカバーにほこりや油が付いている場合は、清潔な柔らかい布とイソプロピルアルコールでドームカバーを拭いてください。
- カメラレンズに近すぎる反射面がないことを確認してください。カメラ からのIR光はレンズに反射して反射する可能性があります。

 レンズをIR LEDから隔離するために、レンズの周囲のフォームリング を気泡の内面にぴったりと合わせます。フォームリングとドームカバー がシームレスに取り付けられるように、ドームカバーをカメラ本体に固 定します。

2.1 メモリカードの取り付け

Steps:

1. メモリカードスロットカバーのネジを緩めます。



Figure 2-1 メモリカードを取り付ける

2.メモリカードをメモリカードスロットに押し込みます(オブション)
 3.メモリカードを取り外すには、押して取り出します。
 4.カバーを元に戻します。

2.2 取り付け準備

Purpose:

カメラを取り付けるためにカメラを分解します。

Steps:

- カメラ本体を持ち上げて、ジャンクションボックスとアダプタープレートを分離 します。
- 2. ジャンクションボックスとアダプタープレートを分離します。



Figure 2-2 カメラを分解する

2.3 カメラの取り付け

2.3.1 天井への取り付け

始める前に:

設置前にケーブル配線を接続します。

このカメラシリーズは天井と側面のアウトレットを通してケーブル配線をサポ ートします。

- 天井を貫通する:天井に穴を開け、ケーブルを事前に配線する 必要があります。
- 側面のコンセントを通ってコンジットの有無にかかわらずケーブルを 配線することが出来ます。

Steps:

 アダプタープレートの2番のネジ穴に従って、希望の取り付け位置 に4個のネジ穴を付けます。



2. (不要な場合は先に進みます) ケーブルをコンジットに通 します。

1). 付属のコンジットジョイントをコンジットにネジ止めします。



Figure 2-4 コンジットジョイントをコンジットに接続

2). アダプタープレートをコンジットジョイントに取り付ける.



Figure 2-5 コンジットを設置する

付属の4本のネジでアダプタープレートを天井に固定します。

Note:

セメント天井には拡張ネジを使用し、木製天井にはセルフタッピングネ ジを使用します。

- 2.ケーブルをジャンクションボックスに通します。
 - 1) ジャンクションボックスのシーリングプラグを突き刺します。

ケーブルをシールプラグに通します。

Note:

RJ45ネットワークインターフェースには、 付属のケーブル配線ツールを使用してください



Figure 2-6 シーリングプラグを介してルートRJ45ネットワークインターフェイス



Figure 2-7ジャンクションボックスを介してケーブルを配線する

2. ジャンクションボックスとアダプタープレートの「FRONT」マークを合わせます。

3. 3本のネジでジャンクションボックスをアダプタープレートに固定します。



Figure 2-8 ジャンクションボックスを取り付ける

4. カメラ本体を安全ロープに掛けます。

5. ケーブルをカメラ底面の対応するプラグに接続します。



Figure 2-9 ケーブルを接続する

6.3本のネジでカメラ本体をジャンクションボックスに固定します。



Figure 2-10 カメラ本体を固定する

- 7. 監視角度を調整します。
 - カメラをモニターに接続するには、付属のBNCビデオ出力ケーブ ルを使用します。カメラのライブ画像を取得するには、カメラの電 源を入れます。



Figure 2-11ビデオ出力を接続

2). レンズを持って角度を調整します。



回転: 0° ~ 355°

Tilt: 0° ~ 75° Figure 2-12 監視角度を調整する

8. 保護フィルムをはがし、バブルをカメラ本体にねじ込みます。

2.3.2 壁への取り付け

始める前に:オプション

壁掛け用ブラケットはパッケージに含まれていません。この取り付けタイプ を選択した場合は、最初にブラケットを用意する必要があります。以下 に示す壁取り付け用ブラケットは、デモンストレーション用です。

Note:

壁掛け用ブラケットを選ぶときは、カメラのアダプタープレートに合ったキャッ プのサイズに注意を払う必要があります。 図2-3を参照してください。 Steps:

1. ケーブルを配線し、壁掛け用ブラケットを取り付けます。

2. キャップをブラケットに取り付けます。キャップを固定ネジで固定します。



Figure 2-13 壁面取り付けブラケットを取り付ける 3. アダプタープレートのネジ穴をキャップの対応するネジ穴に合わせます。

ケーブルをアダプタープレートのケーブル穴に通し、アダプタープレートをキャップに固定します。



Figure 2-14 アダプタープレートをブラケットに取り付ける

5. セクション2.3.1天井への取り付けの手順4から手順10を繰り

返して、カメラの取り付けを完了します。

2.3.3 ペンダント取り付け

始める前に:オプション

吊り下げ金具はパッケージに含まれていません。この取り付けタイプを選 択した場合は、最初にブラケットを用意する必要があります。以下に示さ れている吊り下げ式取り付けブラケットは、デモンストレーション用です。

Note:

ペンダントマウントブラケットを選択するときは、カメラのアダプタープレートと 一致する必要があるキャップのサイズに注意を払う必要があります。 Figure 2-3を参照してください。

Steps:

1. ケーブルを配線して、ペンダント取り付けブラケットを取り付けます。

2. キャップをブラケットに取り付けます。キャップを固定ネジで固定します。



Figure 2-15 ペンダントマウントブラケットを取り付ける

- 3. アダプタープレートのネジ穴をキャップの対応するネジ穴に合わせます。
- アダプタープレートのケーブル穴を通してケーブルを配線し、アダプタープ レートをキャップに固定します。
- 5. .セクション2.3.1天井への取り付けの手順4から手順10を繰り 返して、カメラの取り付けを完了します。

3LANでネットワークカメラを設定する

Note:

インターネットアクセスを伴う本製品の使用がネットワークセキュリティ上の 危険にさらされる可能性があることをご理解ください。ネットワーク攻撃や 情報漏洩を防ぐために、あなた自身の保護を強化してください。 製品が正しく機能しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンター に連絡してください。

3.1 配線

次の図に従って、カメラをネットワークに接続してください。





3.2 カメラの起動

カメラを使用する前に、まず強力なパスワードを設定してカメラを有効にす る必要があります。

Webブラウザによるライセンス認証、SADPによるライセンス認証、およびク ライアントソフトウェアによるライセンス認証はすべてサポートされています。 カメラアクティベーションを紹介する例として、SADPソフトウェアによるアクテ ィベーションとWebブラウザによるアクティベーションを取ります。

Note:

クライアントソフトウェアによるアクティベーションについては、ネットワークカ メラのユーザーマニュアルを参照してください。

3.2.1 Webブラウザを介したアクティベーション

Steps:

- カメラの電源を入れます。カメラをコンピュータまたはコンピュータが接続 しているスイッチ/ルーターに接続します。
- WebブラウザのアドレスバーにIPアドレスを入力し、[Enter]を押して アクティベーションインターフェイスを開きます。

Notes:

- 本機の初期設定のIPアドレスは192.168.1.64です。
- コンピュータとカメラは同じサブネット内で配線します。
- カメラの設定でDHCPを有効にしている場合は、SADPソフトウェ

アを使用してIPアドレスを検索します。



Figure 3-3 アクティベーションインターフェイス (Web)

3. パスワードを作成し、パスワードフィールドにパスワードを入力しま

す。

 推奨される強力なパスワード-製品のセキュリティを強化す るために、強力なパスワードを作成することをお勧めします (大文字、小文字、数字、特殊文字を含む8文字以上) また、特にセキュリティの高いシステムでは、パスワードを定期的 に再設定することをお勧めします。毎月または毎週パスワードを 再設定すると、製品の保護に役立ちます。

- 4. パスワードを確認します。
- [OK]をクリックしてパスワードを保存し、ライブビューインターフェースに入ります。

3.2.2 SADPToolソフトウェアによるライセンス認証

SADPToolソフトウェアは、オンラインデバイスの検出、IPアドレスの確認、

およびIPアドレスの再設定が出来ます。

付属のディスクまたは公式WebサイトからSADPソフトウェアを入手し、プロンプトに従ってSADPをインストールします。

カメラをアクティブにするため手順に従ってください

Steps:

- 1. SADPソフトウェアを実行してオンラインデバイスを検索します。
- 2. 機器一覧から機器の状態を確認し、使用していない機器を選択してく ださい。

										0 <u> </u>
Top cards	er ut antine dentana 9							Children (Children (Childr	Balande:	I Activate the Device
	- 1 Dame Spot	(Grant	- Portableme	Inch	Linkson Section	Dil Canon	Lette	No. 1 Desire in	2.00	
144	an endersta o	31510	11.16.6.20	8000	The Address of Factor,	10166233	44	11.0000		
942	To control a	Alder.	10164.0	8000		10164754	10	-		9
1.000	29.403029-30	Autor	10164202	0000	10.0566.001	10164364	$r_0(d)$	11-1203		
	11-1000-1-111	3151	32364379	8000	712250-02210	0018-0.234	164	-		The dealers is not and shad
100		Acres 1	MINALIT	8000	11.10040-001-	10125-0-254	104	-	-	The Gence is not activated.
008	percent provident		10,268,252	. \$500	Particular Data.	21286,294	.00	#1x1127	Conservation in	
~	007	04-202	2025790	14	Inacti	ve		192.16	8.1.64	-
										Warrant modifie the seture recentered after
	10.000	**Se	lect in	activ	e devid	e				Construction from
100	In some sectors	**Se	lect in	activ	ve devid	e				Cre Dear activities.
	la superiora de la composi	**Se	lect in	activ	ve devid	e.	ta	nd co	nfirm	Sector and Sector
0.00	in an inclusion of the	**Se	lect in	activ	ve devid	e. Inpu	t a	nd co	nfirm	New Processory
020		**Se	lect in	activ	ve devic	inpu pass	t a wc	nd co ord.	nfirm	Control or
		**Se	lect in	activ	ve devic	e. Inpu pass	t a wc	nd co ord.	nfirm	And Second Sections
228		**Se	lect in	activ	ve devic	e. Inpu pass	t a wo	nd co ord.	nfirm	All data and optimized and the second optimized optimiz

Figure 3-4 SADPToolインターフェース

3. パスワードフィールドに新しいパスワードを作成して入力し、パスワ

ードを確認します。

推奨される強力なパスワード− 製品のセキュリティを強化す るために、自分で選んだ強力なパスワードを作成することをお 勧めします(大文字、小文字、数字、特殊文字を含む8文 字以上を使用)。また、特にセキュリティの高いシステムでは、 パスワードを定期的に再設定することをお勧めします。毎月ま たは毎週パスワードを再設定すると、製品の保護に役立ちま す。

Note:

アクティベーション中にデバイスのHik-Connectサービスを有効にできま す。詳細は5.1を参照してください。

- 4. [アクティブ化]をクリックしてアクティブにします。
- 5. 起動が完了したかどうかはボッブアップウィンドウで確認できます。ライセンス認証に失敗した場合は、パスワードが要件を満たしていることを確認してから、もう一度やり直してください。

3.3 IPアドレスを変更する

Purpose:

LAN (Local Area Network) 経由でカメラを表示および設定するに は、ネットワークカメラをPCと同じサブネットに接続する必要があります。 SADPソフトウェアまたはクライアントソフトウェアを使用して、デバイスのIP アドレスを検索して変更します。IPアドレスの変更をする例として、SADP ソフトウェアによるIPアドレスの変更方法があります。

Steps:

- 1. SADPソフトウェアを実行します。
- 2. アクティブな機器を選択します。
- IPアドレスを手動で変更するか、[DHCPを有効にする]チェックボック スをオンにして、デバイスのIPアドレスをコンピュータと同じサブネットに変 更します。

I Modify Network Parameters				
Enable DHCP				
Enable Hik-Con	nect			
Device Serial No.:	XX-X0000000X-X000000000000000000000000			
IP Address:	192.168.1.64			
Port	8000			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
Gateway:	192.168.1.1			
IPv6 Address:	=			
IPv6 Gateway:	-			
IPv6 Prefix Length:	0			
HTTP Port:	80			
	ecurity Verification			
Admin Password:				
	Modify			
	Forgot Password			

Figure 3-5 IPアドレスを変更する

Note:

アクティベーション中にデバイスのHik-Connectサービスを有効にできま す。詳細は5.1を参照してください。

 管理者パスワードを入力し、[変更]をクリックしてIPアドレスの変 更を有効にします。

バッチIPアドレスの変更はSADPによってサポートされています。

4 Webブラウザからアクセスする

システム要件:

オペレーティングシステム : Microsoft Windows XP SP1以降のバー ジョンCPU : 2.0 GHz以上

RAM:1G以上

ディスプレイ: 1024×768以上の解像度

Webブラウザ: Internet Explorer 8.0以上のバージョン

Apple Safari 8.0以上のバージョン

Mozilla Firefox 30.0~51

Google Chrome 31.0~44

Steps:

- 1. Webブラウザを開きます。
- ブラウザのアドレスバーにネットワークカメラのIPアドレスを入力し、Enter キーを押してログインインタフェースに入ります。

Note:

デフォルトのIPアドレスは192.168.1.64です。IPアドレスをコン

ピュータと同じサブネットに変更して使用してください。

- 3. ユーザー名とパスワードを入力します。
- 4. 管理ユーザーは、デバイスアカウントとユーザー/オペレータの権限を正し く設定する必要があります。不要なアカウントとユーザー/オペレータの 権限を削除します。

Note:

管理ユーザーが7回連続して失敗したパスワード試行(ユーザー/オペ レーター用に5回)を実行すると、デバイスのIPアドレスがロックされま す。



Figure 4-1 ログインインタフェース

5. ライブビデオを見る場合プラグインをインストールします。インストール の指示に従ってプラグインをインストールします。

Note:

プラグインを終了するには、Webブラウザを閉じる必要があります。



Figure 4-2 プラグインをダウンロードする

 6. プラグインのインストール後にWebブラウザを再度開き、手順2~4 を繰り返してログインします。

5 Hik-Connect Appによる操作

Purpose:

Hik-Connectはモバイル機器用のアプリケーションです。アプリを使用 すると、カメラのライブ画像を表示したり、アラーム通知を受信したりでき ます。

Note:

Hik-Connectサービスは特定のカメラモデルではサポートされていません。

5.1 Hik-Connectサービスを有効にする

Purpose:

サービスを利用する前に、Hik-Connectサービスを有効にしてください。

SADPソフトウェアまたはWebブラウザを介してサービスを有効にできます。

Steps:

- 1. Hik-Connectを有効にするのチェックボックスをオンにします。:
 - カメラの起動中に「デバイスを有効にする」ページについては、
 3.2.2を参照してください。
 - またはIPアドレスの変更中に[ネットワークパラメータを変更する]ページ が表示される場合は、3.3を参照してください。
- 2. 確認コードを作成するか、確認コードを変更します。

To enable Hik-Connect service, you need to create a verification code or change the verification code.	
Verification Code	
6 to 12 letters or numbers,case sensitive.Nou are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.	
Confirm Verification Code	
The Hik-Connect service will require internet access. Please read the <u>Terms of</u> <u>Service</u> and <u>"Privacy Policy</u> " before enabling the service.	
Confirm Cance	ŧ

Figure 5-1 検証コード設定 (SADP)

Note:

Hik-Connectアプリにカメラを追加するときに確認コードが必要です。

- 3. クリックして[利用規約]と[プライバシーポリシー]を読みます
- 4. 設定を確認します。

5.1.1 WebブラウザでHik-Connectサービスを有効にする

始める前に:

サービスを有効にする前に設定を有効にする必要があります。3.2を参照してください。

Steps:

- 1. Webブラウザを介してカメラ設定画面にアクセスします。4章を参照してください。
- ネットワークのプラットフォームアクセス設定インターフェイスを表示 させます。

設定>ネットワーク>詳細設定>プラットフォームアクセス

Enable			
Platform Access Mode	Hik-Connect	\checkmark	
Server IP	dev.hik-connect.com	Custom	
Register Status	Offline	\checkmark	
Verification Code	•••••	\sim_{τ}	
6 to 12 letters (a to z, A to	o Z) or numbers (0 to 9), cas	e sensitive. You are recommend	led to use
🖹 Save			

Figure 5-2 プラットフォームアクセス設定(Web)

- 3. Hik-Connectとしてプラットフォームアクセスモードを選択します
- 4. 有効のチェックボックスをチェックします。
- 5. ポップアップウィンドウで[利用規約]と[プライバシーポリシー]をクリッ

クして読みます。

6. 確認コードを作成するか、カメラの確認コードを変更します。

Note:

Hik-Connectアプリにカメラを追加するときに確認コードが必要です。

7. 設定を保存します。

5.2 Hik-Connectの設定

Steps:

- App StoreまたはGoogle Play[™]で「Hik-Connect」を検索して、 Hik-Connectアプリをダウンロードしてインストールします。
- 2. アプリを起動してHik-Connectユーザーアカウントを登録します。
- 3. 登録後にHik-Connectアプリにログインします。

5.3 Hik-Connectにカメラを追加する

始める前に:

Hik-Connectアカウントに追加する前に、カメラでHik-Connectサー ビスを有効にする必要があります。5.1を参照してください。

Steps:

1. ネットワークケーブルを使用してカメラをルーターに接続します。



Figure 5-3 ルーターを接続する

Note:

カメラをネットワークに接続した後、Hik-Connectアプリを使用してカメラ を操作する場合は1分程経ってから操作してください。 Hik-Connectアプリで、右上隅の「+」をタップしてからカメラのQRコー ドをスキャンしカメラを追加します。

QRコードは、カメラまたはパッケージ内のカメラのクイックスタートガイドの 表紙に記載されています。



Figure 5-4 QRコードをスキャン

Note:

IQRコードが見つからない、またはぼやけすぎて認識できない場合は、 アイコンをタップしてカメラのシリアル番号を入力してカメラを追加することもできます。

- 3. カメラの確認コードを入力してください。 NVRのカメラ映像を確認するにはNVRのQRコードを読み込みます。 Note:
 - 必要な確認コードは、カメラでHik-Connectサービスを有効 にしたときに作成または変更したコードです。.
 - 確認コードを忘れた場合は、Webブラウザを介してブラットフォ ームアクセス設定ページで現在の確認コードを確認できます。
- プロンプトに従ってネットワーク接続を設定し、カメラをHik-Connectアカウントに追加します。

5.4 メモリーカードを初期化する

Steps:

Cデバイス設定インターフェイスの[ストレージステータス]をタップして、メ モリカードのステータスを確認します。

メモリカードのステータスが「未初期化」と表示されている場合は、をタッ プして初期化します。その後、状況は「正常」に変わります。動き検 知などのイベントトリガービデオをカメラに記録することができます。

製品保証書 <u>製品名 屋外バングルドームカメラ</u> <u>製名 DS-2CD2725FWD-IZS</u>
製品名 屋外バングルドームカメラ 型名 DS-2CD2725FWD-IZS
型名 DS-2CD2725FWD-IZS
>IJアルNo
設置在月日
<u></u>
本書は上記製品に万一故障が発生した場合に、下記記載内容により無償修理を保証するものです。
(無料修理規定)
1) 無料保証期間は、お買い上げ時より1年間となります。
2)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責任を、 合わかいたのはます。
貝40466020ます。 3) 取扱説明書 その他説明書に従った使田状能で保証期間内に故障した場合には 無料修理を致します
(1) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。
(2)保証期間内でも次の場合には原則として有料となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、誘導雷、その他天災地変、及び公害、塩害、電圧異常指定
外の使用電源などによる故障および損傷。
(二) 里岡、加加に拾載された場合に生りる故障および損傷。 (オ) コンピューク ウルフにたってたじた地障 たたび損傷
(ハ) コンビューターウイルスによって主じた政障、および損傷。 (ヘ) 本型品に接続している当社指定以外の機器、消耗品に記因する故障および増傷。
(ト) 本書のご提示がない場合。
(チ) 本書に設置年月日、販売店の記入のない場合。
4)記憶装置(ハードディスク・DV・SDカード等)に記憶されたデータは故障や障害の原因にかかわらず保証致し
かねます。
5)本書は日本国内においてのみ有効です。
※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
使つしこの保証書によつし、お各様の法律工の権利を制限するものではありません。 のまず期間な過後の検囲等についててて明ったのが、お買いたどの販売店をお問い合わせてたい。
床━━━が回りまたまないアシー主守にしいてていれいが第日は、の良い上いい取び口口への回い亡わせてとい。



www.hikvision.com